

**baby**<sup>®</sup>  
**way**

**MANUAL DE USO  
MODELO BW-309**



## **COCHE PASEO BW-309**

**Edad Recomendada:  
0-36 meses**

**Peso Recomendado:  
0 a 20 kg.**

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.



## Contenidos

Bienvenida .....	4
Advertencias .....	5
Partes del coche paseo .....	6
Abrir el coche paseo .....	8
Poner/sacar bandeja .....	8
Montaje de las ruedas delanteras.....	9
Montaje de las ruedas traseras.....	9
Montaje el toldo .....	10
Uso del cinturón de seguridad.....	10
Ajuste de apoya pies .....	11
Freno de ruedas .....	11
Función mecedor .....	12
Ajuste de inclinación de respaldo de asiento.....	13
Ajuste de manillar reversible.....	13
Plegar el coche .....	14
Cuidado y mantención .....	15
Garantía .....	16
Póliza de garantía .....	17



## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

### **Coche Paseo BW-309**

Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el coche paseo. Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este coche paseo para niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Para asegurarse de cómo usar el coche paseo, por favor lea las instrucciones cuidadosamente y manténgalo seguro para futuras referencias. Si no sigue las instrucciones de cómo usar el cochecito, puede afectar la seguridad de los niños.

- Coche multifuncional: coche paseo y mecedor (balancín)
- Respaldo ajustable en 3 posiciones.
- Apoya pies ajustable.
- Bandeja removible.
- 4 Ruedas delanteras de 6".
- 2 Ruedas traseras de 7" con freno.
- Tela desmontable y lavable.
- Gran canasto portaobjetos.
- Amortiguación en ruedas delanteras.
- Cinturón de seguridad de 3 puntas.
- Manillar reversible.

## ADVERTENCIAS


- El niño siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- Asegúrese que el niño tenga el cinturón de seguridad bien ajustado.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad del coche.
- No deje que este coche sea utilizado por dos o más niños al mismo tiempo.
- Asegúrese que el niño este sentado correctamente, no deje que se pare dentro del coche.
- No utilice el coche paseo si es que tiene alguna pieza rota o faltante.
- No coloque al coche paseo cerca de fuentes de calor, como estufas o cualquier otro artefacto que pueda causar daño al niño.
- No transforme el coche paseo en mecedor con el niño sentado en el.
- Utilice el coche paseo únicamente en una superficie plana y estable.
- Asegúrese que su hijo no se encuentre cerca de Ud. Cuando este haciendo algún ajuste al coche paseo.
- No baje escaleras con su hijo/a sentado en el coche paseo.
- No sobrecargue de peso al canasto porta objetos.
- Este coche no es apto para hacer deporte.
- Este coche es para niños de 0 a 36 meses.
- Este coche es para niños de un peso máximo de 20 kg.

### **GARANTÍA DE 3 MESES**

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.


## Partes del coche paseo

- 1.- Bandeja frontal.
- 2.- Toldo
- 3.- Estructura del coche.
- 4.- Ruedas traseras (x2)
- 5.- Ruedas delanteras (x2).
- 6.- Manillar.




NOTA: FAVOR RETIRE Y BOTE LAS TAPAS PLÁSTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANILLAR ANTES DE ARMAR.

## Partes del coche paseo




## Abrir el coche paseo



1.- Tome el manillar del coche paseo con una mano, y con la otra mano tome el apoya brazos y abra el coche. Ud. hasta que escuche un “click”.


## Poner/sacar la bandeja



2.- Para poner y sacar la bandeja: Apriete los botones que se encuentran en los costados de la bandeja.




## Montaje de las ruedas delanteras




Gire la rueda en sentido horario hasta que escuche un click

## Montaje de las ruedas traseras




Enfrente las ruedas con la punta de la estructura del coche. Luego presione hasta que encajen correctamente.

## Armar el coche




Inserte el manillar en la base de agarre de la estructura como muestra la figura.

**ADVERTENCIA:** Asegúrese en poner el manillar en la dirección correcta, con las curvas superiores hacia atrás.




Inserte el tubo del toldo (macho) en el soporte (hembra) como se observa en la imagen.

## Ajuste del apoya pies




Presione al mismo tiempo los botones que se encuentran en los costados del apoya pies y regule la altura de acuerdo a su necesidad.

## Freno de ruedas




**Ruedas delanteras:**  
Pise la palanca de freno con su pie hacia abajo para activar. Para desactivar el freno, suba la palanca con el pie.




**Ruedas traseras:**  
Pise la palanca de freno con su pie hacia abajo para activar. Para desactivar el freno, suba la palanca con el pie.

## Función mecedor




**Ruedas Delanteras:**  
Para poder utilizar la función mecedor debe tirar de las ruedas hacia adentro y luego subirlas al mismo tiempo. Repita este proceso con la otra rueda delantera.




**Ruedas Traseras:**  
Para poder utilizar la función mecedor debe tirar la pieza que se encuentra marcada en rojo en la imagen hacia afuera y mover las ruedas hacia arriba. Ambas ruedas se moverán al mismo tiempo.

## Ajuste de inclinación del respaldo del asiento



Para ajustar el grado de inclinación del respaldo del asiento tire la barra que se encuentra en el respaldo y ajuste de acuerdo a su necesidad.



## Ajuste de manillar reversible



Para colocar el manillar de forma reversible dese abrir el toldo y tirar hacia arriba los seguros que se encuentran en ambos costados del manillar.

## Plegar el coche paseo

- 1.- Cierre el toldo.
- 2.- Presione el seguro que se encuentra bajo el asiento y al mismo tiempo empuje el manillar hacia abajo. El coche se plegará (imagen 1)
- 3.- Luego asegure el coche con el gancho A para evitar que este se abra (imagen 2).



## Cuidado y mantención

- Limpie todas las telas con un paño húmedo y agua jabonosa con un detergente no abrasivo y deje secar.
- Para quitar el polvo o tierra utilice un paño húmedo.
- No utilice cloro o detergentes abrasivos.
- Seque el coche a la sombra. No utilice fuentes de calor.
- No deje al coche en luz de sol directa.

#### **GARANTÍA DE 3 MESES**

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.





## Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento, que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de los consumidores.

En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de Compra

Modelo del Producto

Timbre vendedor

---

**IMPORTANTE:**

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en [www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)

Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.





Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea  
de productos Baby Way®

**[www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)**

Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,  
andadores, coches, cunas, accesorios  
y mucho más.

**¡Oportunidades únicas!**

Despachos a todo Chile.



Producto fabricado en China  
Importado por Comercial Atlantic S.A.  
RUT: 76.605.110-3  
Dirección: Avenida El Roble #0615  
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.  
Santiago de Chile.

#### **IMPORTANTE**

**Ante cualquier eventualidad o consulta,  
favor contacte a nuestro  
Departamento de Servicio al Cliente:**  
E-mail: [contacto@babyway.cl](mailto:contacto@babyway.cl)  
Sitio web: [www.babyway.cl](http://www.babyway.cl)

**MANUAL DE USO  
BW-309**

